

Intelligent power sockets IQsocket IQTB-UM900

...makes your life more comfortable



Manuál SMART APC UPS IP LAN monitor se SNMP protokolem a dataloggerem

IQTB-UM900 pro verzi FW 1.0.0

Uživatelská příručka

www.IQtronic.com

	Důležité upozornění	3
1	Popis výrobku	4
	1.1 Možná použití zařízení IQTB-UM900	4
2	Instalace	5
	2.1 Popis desky zařízení, vstupů a výstupů	5
	2.2 Instalační rozměry.	6
	2.3 Napájení IQTB-UM900	6
3	Konfigurace zařízení	7
	3.1 Zobrazení aktuálních hodnot	7
	3.2 Nastavení parametrů zařízení	10
	3.3 UPS settings	11
	3.4 Command line	12
	3.5 Utility	12
	3.6 SNMP MIB tabulka	13
	3.7 Logging	14
_	3.8 Popis desky	14
4	Použití tlačítka DEF	. 15
5	Software Utilita IQlocator.exe	. 15
6	Vyčítání hodnot pomocí protokolu SNMP	. 16
	6.1 Vyčítání hodnot z historie pomocí protokolu SNMP.	17
7	Vyčítání pomocí xml formátu, soubor status.xml	. 19
8	3 Technické údaje	. 19
9	Záruka a bezpečnostní doporučení	. 20



Důležité upozornění

Tento produkt není určen pro lékařské aplikace.

Výrobek musí být namontován uvnitř vhodného krytu poskytující jeho ochranu před zkraty a kontakty s jinými vodivými částmi kompletu. Je určen pro montáž do vnitřního prostředí. Při instalaci v exteriéru použijte montážní skříň s patřičným krytím.

Výrobek neobsahuje opravitelné díly a z výroby je testován na plnou funkčnost. Neopravujte zničený výrobek svépomocí, pošlete jej na diagnostiku k výrobci.

Nesprávne zapojení, zkraty na spojích desky mohou vést k trvalému poškození výrobku, na které se nevztahuje záruka výrobce.

Tento výrobek musí být instalován kvalifikovanou osobou. Jeho montáž musí být provedena v souladu s příslušnými předpisy pro místo isntalace.

Výrobce si vyhrazuje právo pozměnit tento manuál nebo firmware bez upozornění.

Výrobce tohoto zařízení nepřebírá odpovědnost za škody, zranění, ztráty nebo náklady vzniklé z důvodu chyby nebo opomenutí případné informace v manuálu.



1 Popis výrobku

IQTB-UM900 IQTRONIC IP LAN SMART UPS MONITOR je zařízení pro monitorování stavu UPS s protokolem SMART APC RS232 s možností vyčítání pomocí protokolu SNMP v.1.0, XML s vyčítáním z integrovaného dataloggeru s vizualizací a historií dat po dobu 1 roku.

Je vybaven jedním ethernetovým rozhraním se správou pomocí HTTP a:

- 1. Výstupem RS232 pro přímé připojení UPS kabelu 940-0095B
- 2. Integrovaným teplotním čidlem na desce zařízení
- 3. LED indikátory pro zobrazení stavu výstupů.
- 4. Pasívním POE RJ45 s širokým rozsahem napájení 6 až 36V ss +-20%.
- 5. Velmi nízká spotřeba 1W.
- 6. Možnost instalace na DIN lištu pomocí DIN adaptéru.

Samotná visualizace hodnot je real-time, tedy v reálném čase je možné sledovat aktuální hodnoty.

1.1 Možná použití zařízení IQTB-UM900

- Monitorování hodnot UPS s protokolem SMART APC RS232
- Zobrazování a klasifikace hodnot z integrovaného dataloggeru
- Přímé vyčítání okamžitých hodnot pomocí SNMP a XML.
- Zasílání hodnot pomocí HTTP GET



2 Instalace



2.1 Popis desky zařízení, vstupů a výstupů

DEF	Tlačítko pro nastavení továrních hodnot - po přídržení na 5 sekund a následným uvolněním, se rozblikají všechny LED indikátory po dobu 10 sekund. Stiskneme-li v tomto intervalu tlačítko ještě jednou krátce, pak zařízení provede reboot s továrním nastavením.
10M Eth	Ethernet RJ-45 jack. Pasivní PoE support (nekompatibilní s 802.3af, $6-36VDC \pm 20\%$).
6-24VDC UPS PWR ETH	Napájecí konektor NEB21, doporučené napětí 12VDC ± 20% Žlutá LED – bliká krátce - úspěšné získání hodnot z UPS. Červená LED, bliká v intervalech 1sec – normální provoz. Zelená LED, svitem indikuje připojení k ethernetu, pohasínáním jeho aktivitu.

Upozornění: Případný zkrat potenciálů může vést ke zničení samotného zařízení. RS232 kabel připojte jako první, pak vše ostatní.



2.2 Instalační rozměry.



2.3 Napájení IQTB-UM900

Zařízení je možné napájet širokým rozsahem napájení od 6V až 36Vss tedy s dostatečnou toleranci i pro napájení z akumulátoru. Nesmí, ale překročit 40Vss. Napájet jej je možné i pomocí pasivního POE přímo z konektoru ethernetu. Schméma zapojení napájení pomocí pasivního POE je zobrazeno na následujícím obrázku.



Doporučení: Doporučené napětí je 12Vss ±20%. Zařízení není kompatibilní s 48V IEEE 802.3af PoE , pouze s pasivním POE v doporučovaných mezích napětí!

Po připojení k napětí probliknou všechny LED indikátory, PWR pravidelně bliká. Zařízení je nyní připraveno k provozu.



3 Konfigurace zařízení

- Připojíme propojovací kabel k počítači přes RJ45 konektor k zařízení.
- Nastavíme na síťové kartě PC , ke které je zařízení připojené : 192.168.0.11, maska 255.255.255.0

-Prípadně spustíme program IQlocator.exe, který zařízení vyhledá a je možné změnit adresu přímo v zařízení viz. Kapitola 9.

- Továrně nastavená (defaultní) ip adresa zařízení je 192.168.0.100
- Spustíme WWW prohlížeč s výchozí ip:
- V případě použití aliasu jména NETbios IQTB-UM900



3.1 Zobrazení aktuálních hodnot.

	IQTB-UM900 LAN SMA	ART UPS MONITOR
IQtronic	Svs	tem information
Monitor status	Device name	UPS MONITOR
Monitor status	Location	Location
Network configuration	System timeup	Odays 1hrs 56mins
UPS settings	System time	0days 1hrs 56mins
Command line	Firmware version	1.0.0
Utility	MAC address	00:04:A3:00:00:00
Logging		29.5 °C
Poard description	Last event	Odays Ohrs Omins
Board description	UPS information	Value
	UPS type	Smart-UPS SC420
Show history	Battery voltage	13.85 V
Value Systemp -	I Output voltage	227.5 V
Period Day 🔻 Fill 🕅	Internal temperature	NA °C
Percentil 50 %	I Frequency	50.00 Hz
Time 9 : 24	UPS ident	UPS_IDEN
Date 7 : 2 : 2036	I Battery level	100.0 %
	UPS status	ON POWER
Offsety MIN 0 MAX 0	I Power load	027.3 %
Show history	Estimated runtime	0040: minutes

Stránka zobrazí nejpoužívanějsí údaje připojené UPS - zde SMART UPS SC420, aktuální stav napětí sítě, baterie a jiných, aktuální čas získaný z NTP. Všechny tyto hodnoty je možné vyčítat SNMP protokolem verze 1.0. Rovněž je možné nastavit zasílání TRAP paketu při podkročení kapacity baterie připojené UPS. Lze vyčítat i uložené hodnoty z datallogeru.



Poznámka: Všechny hodnoty jsou zobrazovány kontinuálně s periodou 500ms. Není nutné obnovovat stránku. Po kliku na ikonku grafu, zobrazíte grafy historie. Zobrazení celé historie trvá cca 10 sekund.

Kliknutím na černobílou ikonku grafu **u** zobrazíme historii zobrazovaných veličin - zde zobrazené mají hodnoty v grafu stejný průběh, slouží jen jako ukázka prezentace dat





Grafy mají interval denní, týdenní, mesíční a roční.

Pro správné zobrazení grafu je nutné mít nainstalovaný Flash player, který není z bezpečnostních důvodů standardně v prohlížeči povolen.

Chceme-li mít detailnější přehled o historii, použijeme filtr dat vlevo dole. Kde je možné nastavit vše potřebné k zobrazení dat, jejich klasifikaci, či získání statistických veličin. V grafu nalezneme také minimální a maximální hodnoty vyznačeny černým trojúhelníkem. Visualizace dat většího intervalu, například ročního období má za následek zobrazení menšího výběru hodnot bez průměrování. **Nejpřesnější zobrazení nabízí denní interval, kdy je zobrazena v grafu každá hodnota, která je získána načtením hodnoty ze sensoru každé 3 minuty.**



Poznámka: Pro správnou funkci dataloggeru je nutné správné nastavení IP hodnot a NTP času. Všechny tyto data je také možné vyčíst dodatečně pomocí SNMP protokolu.



Checkbox **FILL** zobrazí graf s výplní od aktuální hodnoty k ose X.



Je možné filtrem nastavit i minima a maxima pro zobrazení grafu. Jsou-li ofsety nastaveny na 0,pak se nepoužijí a graf je zobrazován celý od min do max.

3.1 Nastavení parametrů zařízení

Ø	IQTB-UM900 LAN SMART UPS MONI	
	Device configuration	
Monitor status		
Network configuration UPS settings Command line Utility Logging Board description Show history Value Systemp - Period Day - Fill - Percentil So %	Type O DHCP IP address Network netmask Gateway Primary DNS Secondary DNS Device name Location NTP server Timezone	© Static 192.168.0.100 255.255.255.0 0.0.0.0 0.0.0.0 1QTB-UM600 Location tik.cesnet.cz +1 hr
Time 9 : 29 Date 7 : 2 : 2036 OffsetY MIN 0 MAX 0	Login password Verify password Except	📄 status.xml 📄 status.html
Show history	HTTP port SNMP SNMP community read SNMP community write TRAP IP address	80 v public public 0.0.00
	Send TCP GET STATUS Interval TCP port Server Remote URL Test GET request	60 seconds 80 www.domain.com /data?
	Add log events	Power UP Ethernet LINK



- Nastavení síťových parametrů je vymezeno prvním odstavcem. IP adresa, maska, brána , DNS , Device name, a Location není třeba popisovat. Chceme-li používat rozsah Ip adress přidělený automaticky, zvolíme DHCP server. Po úspěšném získání, se tyto údaje zobrazí pod touto volbou, vlevo statických údajů.
- NTP server, doménové jméno serveru pro aktuální čas spolu s definici časové zóny. Zařízení má interní časovač, který i v případě výpadku spojení zachová systémový čas aktuální. Nicméně pro správnou funkci a zobrazení aktuálního času po restartu zařízení je nutné správné a funkční nastavení NTP serveru. Zařízení si pak samo provádí korekci a aktualizaci.
- User name, Login password uživatelské jméno pro zabezpečení přihlášení přes HTTP.
- Except výjimky, v případě volby, není u uvedených HTML stránek požadována autorizace. Lze tímto způsobem zaheslovat jen konfiguraci zařízení. Hlavní stránka s hodnotami, zůstane přístupná komukoliv.
- HTTP port port protokolu HTTP
- SNMP, volba pro nastavení čtení a nastavováni hodnot pomoci SNMP protokolu v.1.0. TRAP IP adresa je cílová adresa, kam se posílá případný TRAP paket.
- Set TCP GET status volba zda má zařízení posílat data HTTP GET
- Interval definuje interval posílaní HTTP GET
- TCP port definuje port pro posílání TCP GET
- Server Ip adresa, nebo doména cílového serveru pro HTTP GET
- Remote URL uživatelsky volitelný řětězec pro indetifikaci, za tímto řetězcem již následují data HTTP GET v tomto formátu (vše jako string tak jak jsou vyčtená z UPS, mezera se nahrazuje znakem _): UPStype#VoltageBAT#VoltageOUT#Temperature#Frequency#UPSIdent #BatteryLevel#UPSStatus#PowerLoad#EstimatedTime

Pro ověření funčknosti stiskneme Test GET request, kdy po správném nastavení zařízení odešle HTTP GET paket s infodaty o UPS a zobrazí stavovou hlášku o úspěšnosti pokusu. Tlačítko TEST stiskněte až tehdy, jsou-li hodnoty změněny/uloženy (SAVE) a zařízení bylo rebootováno.

 Add log events Power Up- do interního logu se ukládá informace o startu zařízení, Ethernet LunkUp/Down ukládá se i ztráta ethernetového linku a připojení.

3.3 UPS settings

(0)	IQTB-UM900 LAN SMART UPS MONI	TOR
IQtronic	UPS settings	
Monitor status Network configuration UPS settings	Remaing batery capacity to do selected action [%] Send UDP TRAP	100 No Yes
Command line Utility	Save	2400 • Bu
Board description		



Menu složí k nastavení odesílání SNMP TRAP v případě poklesu pod nastavenou kapacitu baterie - Battery Level.

Port rate je komunikační rychlost RS232 portu pro UPS.

3.4 Command line



Menu složí k rychlému ověření a testu SMART APC příkazů. Které je možné pak použít pro získání odpovědi pomocí SNMP SET a GET. Popis příkazů naleznete například zde: http://networkupstools.org/protocols/apcsmart.html

3.5 Utility

Ø	IQTB-UM900 LAN SMART UPS MONITOR
IQtronic	Utility
Monitor status Network configuration UPS settings	Restore default configuration Set to default
Command line Utility Logging	Reboot IP board Reboot
Board description	
Show history Value Systemp Period Day Fill Fill	Firmware Upload Procházet Soubor nevybrán.
Time 9 : 29 Date 7 : 2 : 2036	Delete all history data Delete history data
Show history	

- Set to default nastavení továrních hodnot
- Reboot ip board restart zařízení, zařízení startuje již se změněnými hodnotami, pokud je uživatel změnil.
- Upload nahrání nové aktualizace firmware zařízení.
- Delete all history data Vymázání celé historie dat !



3.6 SNMP MIB tabulka

Ø	IQTB-UM900 LAN S	MART UPS MONITOR
IQtronic	MIR info	struction SNMP VEP 1
Monitor status Network configuration UPS settings Command line Utility Logging	GET System temperature GET UPS type GET Battery voltage GET Output voltage GET Internal temperature GET Frequency GET UPS ident CET Batters I well	0.1.3.6.1.4.1.21287.27.1.0 0.1.3.6.1.4.1.21287.27.2.0 0.1.3.6.1.4.1.21287.27.3.0 0.1.3.6.1.4.1.21287.27.4.0 0.1.3.6.1.4.1.21287.27.5.0 0.1.3.6.1.4.1.21287.27.6.0 0.1.3.6.1.4.1.21287.27.6.0 0.1.3.6.1.4.1.21287.27.9.0
Board description Show history Value Systemp Period Day Fill	GET UPS status GET Power load GET Estimated runtime SET UART command GET UART command	0.1.3.6.1.4.1.21287.27.10.0 0.1.3.6.1.4.1.21287.27.10.0 0.1.3.6.1.4.1.21287.27.11.0 0.1.3.6.1.4.1.21287.27.12.0; STRING "abcd" 0.1.3.6.1.4.1.21287.27.12.0
Percentil 50 % Time 17 : 32 Date 17 : 9 : 2016	GET Location GET Device name	0.1.3.6.1.4.1.21287.27.13.0 0.1.3.6.1.4.1.21287.27.14.0
OffsetY MIN 0 MAX 0 Show history	Set VALUE GET History data	0.1.3.0.1.4.1.21287.27.15.0; GAUGE value 0.1.3.6.1.4.1.21287.27.16.0; INT8 0.1.3.6.1.4.1.21287.27.17.0

SNMP protokol umožňuje vyčítání okamžitých dat ze sensorů, které je možné nadřazeným systémem zobrazovat, například PRTG, jak je zobrazeno a následujícím obrázku.

Sensor Temperature





3.7 Logging

Ø	IQTB-UM900 LAN SMART UPS MONITOR
IQtronic	Log information, last 100 actions
Monitor status Network configuration UPS settings	POWER UP 0 POWER UP 0 POWER UP 0
Command line Utility	Clear log info
Logging Board description	

Zařízení umožnuje zápis důležitých událostí zařízení, jsou to tyto: Náběh zařízení, ztráta a náběh ETH spojení, UPS on battery, UPS on power, UPS alert: - číslo alertu.

3.8 Popis desky

Pro rychlou orientaci v zapojení je možné zobrazit popis desky pomocí záložky Board description, například v případě ztráty manuálu.







4 Použití tlačítka DEF

Krátkým stiskem tlačítka na desce přepínáme výstupní rélé. Pokud tlačítko přidržíme na déle než 4 sekundy a následně pustíme, rozblikají se po dobu 10 sekund všechny LED. V připadě dalšího stisku po dobu blikání resetujeme zařízení do továrního nastavení.

5 Software Utilita IQlocator.exe

Program slouží k rychlému vyhledání zařízení na sítí, změně jeho IP adresy a k nahrání nové softwarové aktualizace – upload firmware. Po spuštění programů a stisku SCAN je nalezeno připojené zařízení

IQLocator					
Name	Туре	Local interface	Device MAC	Device IP	
UPS MONITOR	UPS MONITOR, I	192.168.0.111	00:04:A3:00:00:00	192.168.0.100	Scan
					Reboot
					Set IP addresses
					Upload firmware
					Ü
can finished.					
					Quit

Po stisku tlačítka Set Ip addresses můžeme přímo v zařízení dočasně změnit IP adresu pro konfiguraci pomocí Web prohlížeče.



Set IP addresse	s							K)
Set IP addresses on:								
Remote MAC:			_					
00:04:A3:00:00	:00							
Remote IP:					Rer	nol	te port:	
192 . 168 .	Ο.	10	0		17	778	34	
🖵 Send comman	d to IP	ad	dres:	s (a	cros	s r	outer)	
Set IP:	192		168	•	0		100	
Set subnet:	255		255		255		0	
Set gateway:	0		0		0		0	
☐ Set use DHCP								
, innt	Se	t			(Car	ncel	

Zkontrolujte také firewall nastavení, mohou totiž vyhledávání, které je typu broadcast, úspešně blokovat.

6 Vyčítání hodnot pomocí protokolu SNMP.

Pro vyčtení aktuálních hodnot použijeme program Ireasoning MIB Browser, který je zdarma a disponuje i mimo jiné přijímačem TRAP paketu. Po vložení základních údajů jako Read Community apod. a povolení volby SNMP v **Device settings** – defautně je povolena, můžeme pomocí konkrétních OID vyčítat hodnoty proměnných, případně nastavit stav výstupního relé.

V advanced settings nastavíme ip adresu zařízení, standardní port 161 a hesla pro čtení a zápis, které jsou defaultně obě 'public'.

Advanced Pro	perties of SNMP Agent
Address	192.168.0.100
Port	161
Read Community	*****
Write Community	*****
SNMP Version	[1 v]
	Ok Cancel



ile Edit Operations Tools Bookmarks H	lelp				
dress: 192.168.0.100 🗸 Advanced 🛛	DID: .0.1.3	3.6.1.4.1.21287.16.17.0	✓ Operations	: Get Next	🔹 🌈 Go
IMP MIBs		Result Table			
MIB Tree		Name/OID	Value	Type	IP:Port
isotorg.dod.internet		.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.1.0	26.4	OctetString	192.168.0.1
		.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.2.0	Smart-UPS SC420	OctetString	192.168.0.1
		.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.3.0	13.85	OctetString	192.168.0.1
		.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.4.0	227.5	OctetString	192.168.0.1
		.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.5.0	NA	OctetString	192.168.0.1
		.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.6.0	50.00	OctetString	192.168.0.1
		.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.7.0	UPS_IDEN	OctetString	192.168.0.1
		.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.8.0	100.0	OctetString	192.168.0.1
		.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.9.0	ON POWER	OctetString	192.168.0.1
		.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.10.0	027.3	OctetString	192.168.0.1
		.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.11.0	0038:	OctetString	192.168.0.1
		.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.12.0		OctetString	192.168.0.1
		.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.13.0	Location	OctetString	192.168.0.1
		.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.14.0	UPS MONITOR	OctetString	192.168.0.1
		.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.15.0		Null	192.168.0.1
		.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.16.0		Null	192.168.0.1
		.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.17.0	N/A	OctetString	192.168.0.1

6.1 Vyčítání hodnot z historie pomocí protokolu SNMP.

Pro vyčtení hodnot historie používáme 3 OID. 1. Set UNIX timeticks 0.1.3.6.1.4.1.21287.27.19.0 ; GAUGE value

SNMP SET				
OID	.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.19.0			
Data Type	Gauge 🔹			
Value	1470407040			
	Ok Cancel			

Pro přepočet času na UNIX hodnotu, můžete použít kalkulátor přímo z web stránky zařízení:





a potvrdíme				
SET succeeded				
SET succeeded				
ОК				

1. Set VALUE 0.1.3.6.1.4.1.21287.27.20.0 ; INT8

Vložíme ID hodnoty, ze kterého chceme historii vyčítat. 1- Systémová teplota, 2- NapětíBAT, 3- Napětí sítě, 4- Frekvence, 5- Kapacita baterie/Battery Level, 6- zatíženost/PowerLoad

SNMP SET				
OID	.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.20.0			
Data Type	Integer 🔹			
Value	1			
	Ok Cancel			

a potvrdíme ...



2. Get history data VALUE 0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0

Získame data zvolené hodnoty pro daný čas.

Nutno podotknout, že každým čtením, se vnitřní počítadlo času zvýší o další hodnotu, tedy o 3 minuty a je tedy možné takto vyčíst celý blok kontinuálně. Pro zpětnou kontrolu dat, je za každou hodnotou za oddělovačem ':' zobrazené pořadové číslo čtení. Pokud hodnota není dostupná, vrací N/A.

Name/OID	Value 🛆	Туре	IP:Port
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	35.09:0	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	35.09:1	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	35.29:2	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	35.09:3	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	35.09:4	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	35.20:5	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	35.29:6	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	35.29:7	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	35.20:8	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	35.09:9	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	35.00:10	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	35.09:11	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	34.90:12	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	34.79:13	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	34.79:14	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.2721.0	34.70:15	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	34.50:16	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	34.09:17	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	34.00 : 18	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	33.59:19	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	33.20:20	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	32.40:21	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	31.20:22	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	30.20:23	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	30.70:24	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	30.39:25	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	30.39:26	OctetString	192.168.0.100:161
.0.1.3.6.1.4.1.21287.27.21.0	31.50:27	OctetString	192.168.0.100:161



7 Vyčítání pomocí xml formátu, soubor status.xml

<status>

```
<devname>IOTB-UM900
                         </devname>
  <location>Location</location>
  <systimeup>0days 0hrs 0mins </systimeup>
  <systime>Odays Ohrs Omins </systime>
  <fwver>1.0.0</fwver>
  <macaddr>00:04:A3:00:00:00</macaddr>
  <systemp>26.7</systemp>
  <lastevent>0days 0hrs 0mins </lastevent>
  <upstype>Smart-UPS SC420</upstype>
  <batvoltage>13.85</batvoltage>
  <outvoltage>227.5</outvoltage>
  <upstemp>NA</upstemp>
  <frequency>50.00</frequency>
  <upsident>UPS_IDEN</upsident>
  <batlevel>100.0</batlevel>
  <upsstatus>ON POWER</upsstatus>
  <powerload>027.3/powerload>
  <runtime>0041:</runtime>
</status>
```

8 Technické údaje

Model	IQsocket IQTB-UM900		
Napájení	doporučené 12V DC ±20%, nebo pasivní PoE rozsah 6-36Vss		
Vstupy	1x RS232 9pin male		
Network	RJ45, 10M Ethernet		
Protocol	HTTP WEB, XML		
	SNMP 1.0		
Zabezpečení	Jméno heslo		
	Read/Write community pro SNMP		
Indikátory	LED: Pwr,LINK/ACT 1+1, červená, zelená		
	UPS: žlutá LED		
Funkce	Čtení okamžitých hodnot ze smart UPS APC z RS232 přes SNMP, WEB a XML.		
Rozměry	72x50mm		
Hmotnost	0.035 kg netto		
Provozní teplota	-20 to +70 °C		
Vlhkost	Max. 80%, non-condensing		
Shoda	CE		



9 Záruka a bezpečnostní doporučení

- Na výrobek je poskytovaná standardní záruční doba 2 roky.
- Záruka zaniká, jetliže byl výrobek modifikován, užíván mimo povolený rozsah napětí a zátěže, nebo používán v rozporu s manuálem.
- Nevystavujte zařízení chemicky agresivnímu prostředí, vibracím, pádům, nadměrné vlhkosti a teplotě. Je navrženo do vnitřního a suchého prostředí.