# UPS MONITOR Zařízení pro monitorování záložních zdrojů s protokolem Smart UPS APC



#### 1. Popis zařízení

UPS monitor je zařízení pro sledování stavu UPS - záložních zdrojů s protokolem SMART a jejich ovládání.

Ovládání je možné přes WEB rozhraní nebo pomocí SNMP protokolu. Neočekávané stavy jsou hlášeny SNMP TRAP paketem ,zasláním emailu, nebo změnou stavu relé.

Vstupy/výstupy: 1x ethernet RJ45, 1x RS232, 1x relé výstup.

# 2. První zapojení a konfigurace.

- Připojíme zařízení k napájení 230VAC výhradně s dodávaným zdrojem.
- Připojíme propojovací kabel k počítači přes RJ45 konektor cross.
- Nastavíme na sítové kartě PC , ke které je zařízení připojené : 192.168.0.11, maska 255.255.255.0
- Továrně nastavená (defaultní) ip adresa zařízení je 192.168.0.100 s přihlašovacím jménem **admin** a heslem **public**
- Spustíme WWW prohlížeč s touto ip:



Po načtení přihlašovacího okna zadáme **admin/public** a stiskneme OK.

Výzva	X
?	Zadejte uživatelské jméno a heslo pro UPS Monitor na http://192.168.0.100 Jméno uživatele:
	Heslo:
	Použít Správce hesel pro uložení tohoto hesla.
	OK Zrušit

# Po úspěšném přihlášení se zobrazí úvodní konfigurační menu.



Nyní si popíšeme jednotlivé volby.

# **MENU - Network configuration**

VPS Monitor Network conf	iguration , MAIN MENU
Network IP address	192.168.0.100
Network netmask	255.255.255.0
Network gateway	192.168.2.1
User name	admin
Admin password	solololok
Pasword retype	solololok
HTTP port	80
Device's mac address	00220A030B06
Save Cancel	

Obsahuje informace pro dálkovou správu zařízení, jedná se o konfigurační **ip adresu, masku a bránu**, ze které je možné zařízení spravovat.

**Device's mac address** je možné přenastavit na jinou, pokud hodláte používát v sítí zařízení více. Jinak by docházelo ke kolizím.

Ostatní parametry z elementárních důvodů není třeba popisovat.

# **MENU - SMTP settings**

WPS Mon SMTP conf	<b>itor</b> iguration , MAIN MENU
SMTP IP address	80.82.144.146
Domain	netron.cz
E-mail from	<a@netron.cz></a@netron.cz>
E-mail to 1	<li>klibor@netron.cz&gt;</li>
E-mail to 2	
Save Cancel	

Toto menu slouží k nastavení voleb pro úspěšné odeslání emailu v případě neočekávané události, například výpadek proudu.

**SMTP IP adress** - Ip adresa SMTP serveru, bohužel doménové jméno není možné zadat.

Domain - doména pro odchozí emaily .

**E-mail from** - email, který bude zobrazen jako odesílatel, musí byt zapsán mezi závorkama <> a může být virtuální.

**E-mail to 1 a 2** - email(y), na které budou zasílany zprávy v připadě neočekávané události.

#### **MENU - SNMP settings**

Ť	<b>UPS Mo</b> n SNMP sett	n <b>itor</b> ing , Main Menu
SNMP TR	AP IP address	192.168.2.35
TRAP pas	sword	public
SNMP fla	9	○ Disable ○ Read • Read & Write
SNMP pa	ssword	public
Save	Cancel	

Obsahuje nastavení pro ovládaní UPSKy přes SNMP protokol:

SNMP TRAP IP address - Ip adresa ,na kterou se bude posílat informační SNMP TRAP paket v případě neočekávané události.
 TRAP password -heslo community, pouze pro identifikaci přijímací strany , která TRAP přijímá.
 SNMP flag - slouží pro aktivaci ovládání přes SNMP protokol.
 SNMP password - heslo - community pro ovládání SNMP.

# **MENU - UPS settings**

Nejdůležitější menu pro nastavení chování UPS monitoru.



**UPS station name** - Název stanice UPS, slouží pouze k identifikaci .

**Remaining ...** Kapacita baterií - minimální hranice, v případě poklesu pod tuto hranici se provedou níže uvedené akce . Pro hodnotu 100 se akce provedou při změně stavu napajéní UPS . (Z power na baterie.)

Send UDP TRAP - Posílá se UPD SNMP paket , dle nastavení.
 Send email - Posílá se email na adresy, dle nastavení.
 Switch output pin - Provede se trvalé překlopení relé pokud stav trvá.

#### MENU - NTP time settings



SNTP IP adress - Ip adresa serveru pro aktuální čas..
 SNTP flag - Zakázat/povolit získání přesného času.
 Time zone - Časové pásmo vůči čas. serveru , zadává se + nebo - .

Menu slouží pouze pro získání aktuálního času, který se připojuje k UPD TRAP paketu a emailu aby měl uživatel přehled kdy k dané události došlo.

# **MENU - Command line**

V tomto menu je možné přímo ovládat UPS pomocí SMART příkazů.



Po zadání se příkaz odešle tlačítkem **Enter**, například vložíze příkaz A - UPS vyšle zvukový signál a zobrazí se:



#### **MENU - monitoring**

Slouží pro zobrazení základnich informací o UPS.

UPS Monitoring MAIN MENU				
UPS type:	Smart-UPS 420			
Battery voltage: 13.77 Volts				
Output voltage : 223.2 Volts				
Internal temperature :	NA °C			
Frequency :	50.00 Hz			
UPS ident :	UPS_IDEN			
Battery level: 100.0 %				
UPS status : on power				



# VOLBA - Default values

Při výběru této volby se zobrazí





Po 10 sekundách se zobrazí login menu, v případě , že ip a mac adresa zařízení zůstala stejná jako při konfiguraci.

# 3. Ukládání změněných hodnot

Po stisku tlačítka **SAVE** pokud byly hodnoty zadány správně se zobrazí hláška, že byly úspěšně změněny. Pokud chceme měnit další hodnoty stiskneme tlačítko MAIN MENU a pokračujeme ve změnách, jestli je chceme aktivovat, pa skiskneme Reboot and activate.

<b>U P</b>	<b>S Monitor</b>
S u	ccess saving , MAIN MENU
	Reboot and activate

# 4. Chybové stavy

Při konfiguraci se setkáte s různými chybovými hláškami.

Html stránky jsou JAVA scriptem ošetřeny proti zadání nekorektních dat.

Stav , který může nastat pomerně snadno při časté aktualizaci oken při konfiguraci je hláška: **Please try again.** Je to z důvodu malé operační paměti a díky datové objemnosti WEB serveru.Doporučujeme počkat pár sekund a akci opakovat.

Ostatní chyby, pokud vůbec nastanou ,jsou stadnardní chybové hlášení, typu 402 Authorization required apod.

### 6. Ovládání pomocí SNMP protokolu.

V této kapitole osvětlíme ovládání našeho zařízení přes tento protokol. Výhoda spočívá v tom, že SNMP podpora je široce implentována do různých operačních systémů. Další výhodou je použití malého množství dat pro provedení SNMP příkazu - v podstatě jde o 2 pakety request a reply. Nejdříve je nutné povolit tuto možnost v SNMP menu samotného zařízení. Volbu **Read** pokud chceme zjišťovat stav UPS **, Read&Write** 

MIB pro čtení jsou tyto: 1.3.6.1.4.1.21287.6.1 - Typ UPSKY 1.3.6.1.4.1.21287.6.2 - Napětí baterie 1.3.6.1.4.1.21287.6.3 - Napětí sítě 1.3.6.1.4.1.21287.6.4 - Teplota 1.3.6.1.4.1.21287.6.5 - Frekvence 1.3.6.1.4.1.21287.6.6 - Identifikace ups 1.3.6.1.4.1.21287.6.7 - Kapacita baterie 1.3.6.1.4.1.21287.6.8 - Status - **on power** nebo **on battery** 1.3.6.1.4.1.21287.6.9 - UPS station name - ident zařízení

Speciální případ - identické jako command line 1.3.6.1.4.1.21287.7.X - zadáme příkaz UPSce, například pro zapípání posíláme znak A, čili 1.3.6.1.4.1.21287.7.65 (65 odpovídá v ascii A) Vrátí se OK a UPS pípne na dobu 1 sekundy. Více příkazů naleznete na internetu = APC SMART PROTOCOL.

MIB pro zápis: 1.3.6.1.4.1.21287.6.100 - tímto MIB můžeme zapisovat příkaz(y) přímo v ASCII. Pro zaslání příkazu A , použijeme snmp write s hodnotou octet string s

parametrem A

#### 6.1 Použití pod OS Windows.

Pro tento systém budeme muset nainstalovat SNMP browser, buďto PRTG nebo MIB browser od IREASONING. Oba dva programy jsou volně dostupné na internetu a na stránkách www.mikrovlny.cz v sekci software.

Po úspěšném nainstalování program spustíme.

🔅 iReasoning MIB Browser	A REAL PROPERTY AND INCOME.
File Edit Tools Help	
Address: 192.168.0.100	← Advanced.
SNMP MIBs	Name/OID
MIB Tree RFC1213-MIB.iso.org.dod.internet.mgmt.mit	

Do okna <b>addr</b>	ess zadame ip ac	dresu UPS	MONITORU	a stiskneme i	Advanc
🔆 Advanced	<u>&gt;</u>	<u>&lt;</u>			
Address	192.168.0.100	Ĩ			
Port	161				
Read Community					
Write Community					
SNMP Version	1				
SNMPv3					
USM User					
Auth Alogrithm	(MD5 👻	5			
Auth Password					
Privacy Alogrithm	(DES 👻				
Privacy Password					
	Ok Cancel				

Takto nastavíme menu Advanced. Read a Write Community je heslo public, ktere je defaultni v SNMP nastaveni.

Do okna OID zadáme OID strom. Jednotlivé OID pro dané příkazy jsou uvedeny výše. Obrázek znázorňuje zjištění typu UPS.

➡ Advanced OID: 1.3.6.1.	4.1.21287.6.1	👻 🍙 Go
Name/OID	Value	Je Get
.1.3.6.1.4.1.21287.6.1	Smart-UPS 420	Get Next
		Set
		Get Subtree
		Walk
		Table View
		Graph

Pokud máme nastavenou volbu SNMP Read&Write je možné provést poslání příkazu přímo jako řetězec a to takto:

OID	1.3.6.1.4.1.21287.6.100
Data Type	Octet String 🗸 🗸
Value	A
	Ok Canal

Po úspěšném zadání a provedení příkazu se zobrazí tato hláška.

SET Succ	eeded	×
i	SET succeeded for oid: .1.3.6.1.4.	1.21287.6.100

# 6.2 Použití pod OS Linux

Tento systém má protokol SNMP verze 1.0 standardně implemetovánu a proto stačí pouze využít příkazu **snmpget a snmpset.** 

Pro získání - čtení hodnot použijeme syntaxi:

Vrátí string "typ upsky", jinak timeout.

Pro ovládání pomocí ascii string příkazů použijeme:

```
    root@klip:~
    [root@klip:~
    [root@klip root]# snmpset -v1 -0 v -c public 192.168.2.54 1.3.6.1.4.1.21287.6.100 string A
    INTEGER: 1
[root@klip root]#
```

Vrací hodnotu 1 - provedli jsme pípnutí UPSKy.

# 7. LED indikátory

Na předním panelu zařízení jsou 4 indikátory.

1xČervená	<ul> <li>signalizuje napájení</li> </ul>	zařízení.	Bliká	v	pravidelných
	1 sek. intervalech při	správné f	unkci.		

- **1xZelená** svitem indikuje připejení (LINK) RJ45 kabelu k ethernet síti, blikáním indikuje RX-TX data.
- **1xŽlutá** Svítí=UPS podporuje SMART protokol a je připojena, Nesvítí=UPS není připojena, nebo protokol nepodporuje.

#### 8. Manuální nastavení továrních (default) hodnot.

Stiskneme default tlačítko, které nalezneme na boční straně zařízení. Po stisknutí se rozblikají na 10 sekund všechny LED. Pokud v průběhu tohoto okamžiku stiskneme default tlačítko ještě dvakrát, zařízení bude po restartu nastaveno na tovární hodnoty.