© 2005 Mikrovlny s.r.o.

# **UPS MONITOR**



strana 1

### 1. Popis zařízení UPS monitor

UPS monitor je jednoduché zařízení sloužící ke sledování stavu UPS (Uninterruptible Power Supply) – záložních napájecích zdrojů. Zařízení má vestavěný generátor času a kalendář, který je zálohován proti výpadku elektrického proudu.

UPS monitor má tyto vstupy a výstupy:

4x USB – použitelné pouze pro přípojení UPS (testováno na UPS firmy APC) 1x RS232 – jakákoliv UPS vybavena tímto výstupem 1x USB typ B – slouží pro připojení GSM mobilního telefonu

#### GSM rozhraní

Na USB-B konektor lze přes námi dodávaný kabel připojit mobilní telefon. Podporovány jsou tyto přístroje:

Siemens (3V)	Ericsson (5V)	Alcatel (3.6V)
C10, C35, C45, C55	T1Os	501
S10, S25, S35	T20e (3V)	
M35, M50, MT50	T18s	
A60		

Po připojení GSM přístroje se rozsvítí led GSM, která indikuje připravenost a správnou inicializaci přístroje. Všechna potřebná nastavení se provádí konfiguračním programem UPS monitoru. v GSM přístroji musí byt aktivovaná SIM karta, žádné jiné nastavení mobilního telefonu není nutné. GSM kabel je možné použít pro napájení GSM přístroje pouze za určitých podmínek. Napájení UPS monitoru je přítomno i na výstupu GSM konektoru, ale standardně dodávaný zdroj není možné využít. Ke společnému napájení UPS monitoru a GSM je nutné použít dostatečně tvrdý zdroj o jmenovitém stabilizovaném napětí vhodném pro zvolený GSM přístroj. Propojovací kabel lze dokoupit dle typu samostatně.

#### Napájení UPS monitoru

Součástí každého balení je originální zdroj, který je určen pouze pro napájení samotného UPS monitoru, nikoli GSM přístroje.

#### Indikační LED diody

Power	signalizuje správnou funkci procesoru, musí blikat v pravidelných intervalech 1 s
Link/ACT	indikuje ethernet spojení, při aktivitě bliká
USB 0-3	indikuje připojení UPS kterou lze sledovat
GSM	svítí při správné detekci GSM přístroje

# 2. Nastavení UPS monitoru

Po nainstalování programu UPS monitor a připojení zařízení k ethernetu program spustíme a stiskneme Scan (obr. 1).

4	Prof	essional UPS monitor with GSM gate	eway					<u>?</u> ×
		Name	Status	Events	IP address		,	
	1	UPS	POWER	(	0 192.168.0.100		l	10
	2							$\sim$
	3							
	4						۲	Scan
	о с							
	7						Ø	Change IP
	8						*	<u>D</u> efault
	9							
	10						X	<u>C</u> onfigure
	12							<u>M</u> onitor
	13 14						<b>1</b>	<u>F</u> irmware
	15 16					-	(	Date/ <u>T</u> ime
		Connect to IP:				<u> </u>	0	<u>A</u> bout
	Ľ	OFF Lin	e				0	<u>E</u> xit

obr. 1 Nalezena UPS

Položka ve sloupci **Status** je indikován aktuální stav UPS, ve sloupci **Events** je celkový počet změn stavu (napájení z baterie nebo ze sítě). Tento čítač se vynuluje pouze při uložení nastavení v menu **Configure** tlačítkem **Apply**. Po nalezení zařízení změníme IP adresu tak (obr. 2), aby byla ve stejné síti jako IP adresa počítače použitého pro konfiguraci. V případě zařízení nacházejícího se za routerem, je nutné zadat IP adresu do políčka **Connect to IP** a stisknout tlačítko po levé straně políčka.

	Name	Status	Events	IP address	<b>_</b>	
1	UPS	POWER		0 192.168.0.100		10
2						$\sim$
3						
4						Con Scan
5	R Char	ae ID		2 1		
5		ige Ir				💋 Change
8	Old IP	address:	192.168.0.100			
9	New IF	address:				Tetaul
10						💥 Configu
11	$\checkmark$	Apply	× :	<u>Cancel</u>		<u>~</u>
12						Monito Monito
13						
14						
15 16					-1	Oate/ <u>⊺</u> ir
	Connect to IP:				<u> </u>	1 <u>A</u> bout
K	0	FF Line				Exit

obr. 2 Změna IP adresy

Pokud je UPS monitor nalezen, je možné stisknout tlačítko **Configure** a zadáme výchozí heslo "public". Objeví se konfigurační okno (obr. 3) a zařízení je nyní možné nastavit.

		© ZUUƏ IVIIKIOVII
lenu Network		
	🛠 Configuration	? 🗙
	Network	
	Station name: UPS	_
	IP address: 192.168.0 .100	
	Netmask: 255.255.0	
	Gateway: 0.0.0.0	
	MAL address: ju10203040506	
	SMTP	
	UPS monitor confguration	
	USB -> RS-232 converter	
	Serial number: 00000000000	Eimware version: 0.0.0
	obr. 3 Menu n	etwork
tation name	jméno zařízení pro indentifika	ci v síti
<sup>o</sup> address/Netmask	IP adresa/maska pro správu z	ařízení
Fateway	na tuto bránu se posílá emailo	ova zprava zkrz SMTP server nebo U
	paket, pokua tuto tunkci nep	ouzivate, nemusite adresu vypinova Ny, dofinována, v případě víco zaří
	síti nesmí hýt steiné	ky deninovana, v pripade vice zdri.

Menu SMTP		
	* Configuration	?  ×
	Network    SMTP    Server IP address:  0 .0 .0 .0    Domain:	
	UPS monitor confguration USB -> RS-232 converter Security	
	Serial number: UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU	Firmware version: 0.00
	obr. 4 Nasta	avení SMTP
Gerver IP address Domain Smail From	IP adresa SMTP serveru doména ve které server le virtuální emailový účet, no existovat	ží – např. mikrovlny.cz 1př. upsinfo@mikrovlny.cz, účet r

#### **UPS monitor configuration**

Configuration		
Network		
SMTP		
UPS monitor confguration		
- Email		
Email To 1:	Email To 2:	
GSM settings		
SMS Number 1:	SMS Number 2:	_
SMS text if no power detected:		
SMS text if power detected:		
🔲 Send SMS if UPS is switched off fr	om backup mode (power is present)	
Ring Number 1:	Ring Number 2:	_
Ring the number if UPS is switched	d off from backup mode (power is preser	nt)
- Trap		
SNMP trap IP: 0 .0 .0 .0	Password:	
Actions		
Actions Send email Send SMS	Ring SNMF	<sup>o</sup> trao
Actions Send email Send SMS Remaing battery capacity to do selected	Fing SNMF	<sup>o</sup> trao
Actions Send email Send SMS Remaing battery capacity to do selected USB -> RS-232 converter	디 Ring 디 SNMF actions: 0% 축	<sup>o</sup> trao
Actions Send email Send SMS Remaing battery capacity to do selected USB -> RS-232 converter Security	ning SNMF	° trao
Actions Send email Send SMS Remaing battery capacity to do selected USB -> RS-232 converter Security Serial number: 00000000000	Ring CSNMF actions: 0% 출 Firmwar	e version:

obr. 5 UPS monitor configuration

Email to 1 a 2adresy na které se budou posílat informace o stavu UPSSMS number 1 a 29 místné čísla na které se pošle SMS o stavu UPSSMS text if no power detectedtext který se pošle SMS při výpadku elektrického prouduSMS text if power detectedtext který se pošle SMS při obnovení napájení ze sítě. Pokud je<br/>jedno nebo obě dvě SMS text políčka prázdné, SMS se nepošle.Ring number 1 a 2čísla která se budou prozvánět při změně stavu UPS

Při zaškrtnutí políčka pod telefonními čísly a SMS textem se bude prozvánět případně posílat SMS i při obnovení napájení ze sítě.

SNMP trap IPIP adresa na kterou se bude posílat trap paket při změně stavu UPSPasswordheslo pro trap paket

Při změně stavu UPS se provedou zvolené akce v sekci Actions – pošle se email, SMS, prozvoní se číslo, případně se pošla trap paket. Jednotlivé volby lze různě kombinovat.

🛠 Configuration	
Network	
SMTP	
UPS monitor confguration	
USB -> RS-232 converter	
Enabe conversion	
Conversion-	
UPS1 to RS-232	📕 UPS3 to RS-232
UPS2 to RS-232	UPS4 to RS-232
Security	
Security Serial number: 00000000000	Firmware version

obr. 6 USB -> RS232 converter

Při povolení této funkce lze informace z USB posílat na rozhraní RS232. Stavy získané z jednotlivých USB se posílají na RS232, pokud je zvoleno více portů USB, provádí se logický součet OR.

	☆ Configuration		<u>? ×</u>
	Network		
	SMTP UPS monitor configuration		
	USB -> RS-232 converter		-
	Security		
	Change Password		
	MAC security 1 00000000000		
	IP security 1 0 .0 .0 .0		
	MAC security 2 00000000000		
	IP security 2 0 .0 .0 .0		
	SNMP trap IP: 0 .0 .0 .0		
	SNMP trap password:		
	Enabe secure trap		
	Serial number: 0000000000	Firmware version:	0.0.0
		X <u>C</u> an	cel
I			
	obr. 7 Menu s	ecurity	
Change password			
MAC security 1 a 2		ze zadaných MA(	adres
P security 1 a 2	povolení konfigurace pouze	ze zadaných IP a	dres
SNMP trap IP	pokud je 3x zadáno špatné h	ieslo posílá se na	uvedenou adresu
and a second	trap paket		
SNMP trap password	heslo pro UDP trap paket		

## 3. Funkce programu UPS monitor

Nejdůležitější funkce se skrývá pod tlačítkem Monitor. Po stisknutí se otevře okno (obr. 8)kde můžeme nalézt detailní informace o změnách stavu jednotlivých UPS a úspěšných nebo neúspěšných přihlášení.

JSB 9	Slot 1: Disconnect	USB Slot 3: Disconnect	GSM gateway:	Disconnec
JSB 9	Blot 2: Disconnect	USB Slot 4: Disconnect	ETHO:	Connect
°S loj	9			
ICCES	es login			
	Time	Message		
1	Sun 01 01, 2000 00:00:00	Success login from : ip:192.130.0.11 i	mac:000DG157FD7C	
2	Sun 01 01. 2008 00:00:00	Success login from : ip:192.158.0.11 i	mac:000D6157FD7C	
3	Sun 01 01. 2000 00:00:00	Success login from : ip:192.158.0.11 (	mac:000D6157FD7C	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
ror lo	gin			

obr. 8 Okno monitoru

UPS status informuje o připojených UPS a GSM. Dále jsou zde 3 další menu, z nichž největší význam má UPS log, kde se zaznamenává v jakém čase a na jaké UPS došlo ke změně stavu. Datum a čas zařízení lze změnit tlačítkem Date & Time (obr. 9).

🕓 Date & Time	? ×
year: 2005 🚔	hour: 01 🚔
month: 05 🚔	min: 28 🚊
day: 25 🚔	sec: 45 🚔
Day in week: Tuesday	•
🗸 Apply	🗙 Cancel

obr. 9 Nastavení kalendáře

Tovární hodnoty lze nastavit buďto softwarem s nutností znát konfigurační heslo, nebo stisknutím **DEF** tlačítka. Po rozblikání všech LED, stiskněte **DEF** tlačítko dvakrát rychle za sebou. Po restartu zařízení dojde k nastavení výchozích firemních hodnot. Tento režim je u výrobků firmy Mikrovlny s.r.o. vždy standardní.

